

# 1. Montage von Fertigteilstützen mit Hüllrohren und Steckeisen



**WILHELM + MAYER**

<b>Wann</b>	<b>Was</b>	<b>Wer, Wie, Womit</b>
<b>Diese Arbeitsanweisung gilt für die Montage von Fertigteilstützen mit Hüllrohren im Fußbereich zum Anschluss an die Bodenplatte bzw. an das Fundament</b>		
<b>Vorbereiten des Untergrundes</b>	Im Bereich der Fertigteilstütze ist der Untergrund zu reinigen. Eventuell vorhandenes Wasser ist zu entfernen	Montagepersonal
<b>Höhe der Unterkante der Stütze</b>	Mittels Justiermaterial ist der Zwischenraum zwischen Oberkante Bodenplatte bzw. Fundament und Unterkante der Stütze (Sollhöhe) vorzubereiten. Dabei soll versucht werden mit möglichst hohen Justierplättchen die Höhe auf +/- 1,00mm genau zu justieren.	Facharbeiter
<b>Nach dem Vorbereiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstellen der Stütze mittels Telekran bzw. Baukran an denen laut Montageplan vorgesehen Anschlagpunkten</li> <li>• Einfädeln der Stütze in die Steckeisen</li> <li>• Montage der Richtstützen</li> <li>• Ungefähre vertikale Einrichtung der Stütze</li> <li>• Entfernen des Kranes und der Anschlagmittel</li> </ul>	Facharbeiter
<b>Vor dem Abschalen</b>	Aufbringen der Protokolletikette	Facharbeiter
<b>Nach der Montage der Stütze vor dem Ausgießen der Hüllrohre</b>	Abdichten der Sollfuge mittels Mörtel bzw. Schalbretter, ohne dass die Aufstandsfläche mehr als 1,00 cm reduziert wird.	Facharbeiter
<b>Nach dem Abschalen</b>	Verguss der Hüllrohre mittels schwindfreiem Vergussmörtel – Anrühren des Mörtels entsprechend der Herstellerangaben	Facharbeiter
<b>Nach dem Verguss</b>	Unterschrift auf der Etiketle, das der Verguss erfolgt ist (inkl. Datum)	Facharbeiter
<b>Nach dem Verguss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolle, ob der Vergussmörtel in sämtliche Hüllrohre bis Unterkante Vergussloch eingefüllt ist.</li> <li>• Unterschrift auf der Etiketle und der Kontrolle sowie Vermerk, wann die Schrägstützen entfernt werden dürfen.</li> </ul>	Montagepolier